

# Monteringsanvisning for kjedekassett

- 1.** Oppmåling og markering av monteringssted til kassetten på veggen eller i taket



- 2.** Boring av hull til plastplugg og skruer



- 3.** Montering av beslag med skruer



- 4.** Sett skinnen ytterst på beslaget og trykk skinnen lett mot veggen



- 5.** Hekt skinnen fast i den bakerste kroken av beslaget



## OBS!

Det er også mulig å montere liftgardinen uten å borre hull, ved bruk av spesielle vindusbeslag som henger på selve vinduet.

Disse kan kjøpes som tilbehør under Liftgardiner/Tilbehør.

## Vaskeanvisning

Liftgardinen er montert på alu-skinnen med borrelås og snorer. For å avmontere gardinen fra alu-skinnen skal du gjøre følgende:

- Ta hele kassetten av beslaget
- Fold liftgardinen ut i full lengde med baksiden opp, på gulvet eller bordet.
- Fjern de vannrette tyngdestengene, åpne knutene på snorene
- Løsne gardinen fra skinnen ved velcrobåndet.

Gardinen er nå klar til å bli vasket. Se vaskeanvisning for stoffet på gardinen.

Etter vask og stryking brer du gardinen ut på gulvet eller bordet.

Gardinen monteres på aluskinnen med velcrobåndet og tyngdestengene innsettes. Snorene føres gjennom snorhullene og bindes.

Merk at snorene skal ha samme lengde

