


Liftgardin med stropper




Monteringsveiledning

Påmonter liftgardinen på gardinstangen din. Monter snorholderen (Bilde A) på veggen på samme side som snoren, i en høyde så den er utenfor barns rekkevidde. Snoren skal vikles rundt snorholderen, så den ikke henger løst på veggen (Barnesikring). Alternativt kan plastikkringen brukes som snorholder (Bilde B). Skruer til snorholderne medfølger ikke.

Avmontering til vask

1. Trekk liftgardinen av gardinstangen.
2. Deretter løsner du og trekker snorene ut. Husk i hvilken rekkefølge snorene skal sitte.
3. Deretter skrur du skruene fra trelisten.
4. Trekk trelisten ut i topp og bunn.



⚠ OBS !

Risiko for kvelning.
Hold snor og kjede utenfor barns rekkevidde.
Pakken inneholder små deler og skal derfor også holdes utenfor barns rekkevidde.